
SUPERCOM

INTERFACE SERIE POUR APPLE





MICRO INFORMATIQUE DIFFUSION

96, BOULEVARD RICHARD LENOIR, 75011 PARIS - TÉL. (1) 357.83.20 - Télex : 215 621 F 12, PLACE JULES FERRY, 69006 LYON - TÉL. (7) 824.57.63 - Télex : 300 263 F

TABLE DES MATIERES

Intr	oduction	1
Swit	tches de sélection	
	Implantation	2
	Switch numéro 1	3
	Switch numéro 2	5
	Chalmage Pro-Ling	
Mise	en place de la carte	7
	rapulation CI-IIT Err	
Rapp	pel sur la norme RS232C	
5.5	Signaux de données	8
	Signaux de contrôle	10
	9(1-(JD) 1686)-	
Util	isation sous CP/M	
	Carte en slot 1	12
	Carte en slot 2	14
12	Carte en slot 3	16
Util	isation sous PASCAL	17
Util	isation sous BASIC APPLESOFT	
	En mode émission	19
	En mode réception	21
Para	métrage de la carte	23
	Caractère de contrôle de commande	24
	Syntaxe des commandes	25
	THE A PRINCIPLE OF THE PART AND ADDRESS.	

Des	cription des commandes	
	Paramètres par défaut (Ct1-I)D	2
	Sélection vitesses (Ct1-I)nB	2
	Sélection parité (Ct1-I)nP	2
	Sélection format (Ct1-I)nD	31
	Temporisations (Ct1-I)nC/L/F	3:
	Break (Ct1-A)B	3.
	LF en émission (Ct1-I)L E/D - (Ct1-I)N/K.	
5	LF en réception (CtI-I)M E/D	
	Mode XON/XOFF (Ct1-I)X E/D	
	Echo écran (Ct1-I)E E/D - (Ct1-I)C/I	3
	Chaînage (Ct1-I)nS	
	Nb de caractères par ligne (Ct1-I)nN	
	Tabulations (Ct1-I)T E/D	
	Translation caractères (Ct1-I)nT	
	Validation entrée clavier (Ct1-I)F E/D	4
	Ignore contrôles (CtI-I)Z	45
	Reset (Ct1-I)R	46
	Version (Ct1-I)V	47
	Mode TERMINAL (Ct1-A)T	48
	Recopie d'écran TEXTE (Ct1-I)H	56
	Recopie d'écran GRAPHIQUE (Ct1-I)nH	51
	Marge graphique (Ct1-I)nM	55
	teatten sous PASCAL	
Info	rmations techniques	
	Adressage mémoire	56
	Adressage entrées/sorties	58
	Fonction des mémoires programme	62
	Points d'entrée du programme	64
	Contrôleur de communications	65
	Interruptions	69
Mont	tage en BOUCLE DE COURANT	79
	·	- 5
Raco	cordement sur MINITEL	72

INTRODUCTION

Cette carte a été spécialement conçue pour être utilisée sur micro-ordinateur APPLE® II+ ou APPLE //e. Elle tient compte des possibilités de L'APPLE //e, en particulier l'utilisation aisée de la carte 80 colonnes tant au point de vue texte qu'au point de vue graphique.

Le rôle essentiel de la carte SUPERCOM est de vous permettre de connecter votre micro-ordinateur à tout périphérique muni d'une interface série type RS 232 C (imprimante, table traçante, autre ordinateur, MODEM...).


AVANT TOUTE UTILISATION DE CETTE
CARTE, IL EST RECOMMANDE DE LIRE
ATTENTIVEMENT CE MANUEL AINSI QUE CEUX
DE VOTRE PERIPHERIQUE ET DE VOTRE
MICRO-ORDINATEUR.

Cette carte supporte tous les équipements permettant de commander un port série bidirectionnel nécessaire à la transmission des données, ainsi que les programmes assembleurs permettant la gestion de ces échanges, la rendant ainsi d'une manipulation aisée pour le programmeur.

SWITCHES DE SELECTION

La carte SUPERCOM possède des switches de configuration permettant de sélectionner des fonctions ou des paramètres qui seront pris par défaut à la mise sous tension.

Le schéma ci-dessous permet de localiser ces switches sur la carte. La première opération consistera à contrôler la position de ceux-ci pour être sûr que les fonctions sélectionnées sont en concordance avec l'application envisagée.



MID SSC SW-3

Cet inverseur permet de sélectionner sur quelle broche du connecteur va s'effectuer le contrôle du terminal occupé. Sur le circuit imprimé, le numéro de broche en service est repéré. En règle générale, cet inverseur sera positionné pour la broche 20, assurant ainsi la compatibilité avec la carte SSC APPLE.




SW-

VITESSE

Les quatre premiers switches repérés **BAUDS** permettent de programmer la vitesse de transmission, la valeur sélectionnée pourra toujours se modifier par le programme en cours d'utilisation.

Le tableau ci-dessous détermine la position de ces switches en fonction de la vitesse.



CODE BACK-SPACE


Lorsque la carte SUPERCOM est utilisée pour piloter une imprimante, il peut être intéressant de pouvoir faire revenir la tête d'impression en arrière après un tréma ou un accent circonflexe. Cette fonction permet de faire figurer ces accents au-dessus des voyelles minuscules.

Le switch en position **B** (Back-space) réalise cette fonction Le switch en position **TR** (**TR**ansparent) passe les caractères sans modification à l'imprimante.

IMPRESSION ou COMMUNICATION

Ce switch permet de sélectionner des fonctions particulières au mode impression (position PRT) ou au mode communication (position C). Les fonctions qui sont spécifiques à l'un ou à l'autre mode seront signalées dans le chapitre les décrivant.

En règle générale, le mode impression concerne les applications permettant une sortie sur imprimante alors que le mode communication concerne les applications d'échange d'informations entre plusieurs systèmes (en liaison directe ou par MODEM).



BITS STOP

Les positions 1ST ou 2ST permettent de fixer le nombre de bits STOP à une valeur par défaut. Cette sélection pourra être modifiée par programmation en cours d'utilisation.

DATA

Ce switch permet de fixer le nombre de bits de DATA à 7 ou $\bf 8$ par défaut. Un choix plus complet est possible par programmation.

PARITE

Trois switches permettent de choisir le type de parité par défaut. Le tableau ci-dessous détermine la correspondance entre la position de ces switches et le type de parité désiré. La valeur de la parité peut également être modifiée par programme en cours d'utilisation.



PARITE FORCEE

PARITE FORCEE A "Ø"

SAUT DE LIGNE

Ce switch permet de déterminer un mode auto line-feed à la mise sous tension.

Position CR : Envoi d'un CR seul en fin de chaîne de caractères.

Position +LF: Envoi d'un CR suivi d'un LF en fin de chaîne de caractères.

Le caractère LF (Line Feed) permet de forcer un saut de ligne.

Ce type de réglage est particulièrement mis en évidence lorsque la carte est employée avec une imprimante.

Si la sortie d'un listing ne fait pas avancer le papier, passer le switch en position *LF.

Si pour cette même sortie, l'imprimante écrit une ligne sur deux, passer le switch en position **CR**.

NOTE: Ce switch est uniquement exploitable sous **BASIC**. Sous CP/M ou sous PASCAL, le programme de la carte est toujours initialisé pour ne pas envoyer de LF après le CR car dans ces deux systèmes d'exploitation, **le LF est toujours émis**.

TYPE D'APPLE

Selon que vous possédez un APPLE II+ ou un APPLE //e, sélectionnez le switch sur la position convenable.

Il faut noter qu'une carte sélectionnée sur APPLE II+ fonctionne correctement dans un APPLE //e alors que la configuration inverse peut entraîner de sérieuses perturbations.

INTERRUPTIONS

En utilisation courante, le switch IRQ doit toujours être sur la position OFF (inactif). L'utilisation en mode interruption de la carte fera l'objet d'un chapitre spécial.

MISE EN PLACE DE LA CARTE

- Vérifiez que votre APPLE soit hors tension et ouvrez le capot de celui-ci.
- Passez le câble plat par une des fenêtres situées sur la face arrière et raccordez celui-ci sur la carte en vérifiant qu'il est bien enfoncé dans son connecteur.
- REMARQUE: Par convention, les cartes utilisées en fonction imprimante se montent dans le slot 1 et les cartes utilisées en mode communication se montent dans le slot 2. Toutefois, pour les applications particulières, la carte SUPERCOM peut se monter dans n'importe quel slot excepté le slot Ø de L'APPLE II+.
- Refermez le capot de votre APPLE.
- Connectez l'autre extrémité du câble à votre périphérique, par l'intermédiaire d'une rallonge correctement câblée en tenant compte du sens des entrées et des sorties des signaux. Le brochage du connecteur normalisé DB25 est donné en annexe de ce manuel.
- Vous pouvez maintenant mettre sous tension vos appareils.
- A partir de cet instant, vous êtes à même de communiquer avec votre périphérique après avoir vérifié que celui-ci est en mode "ON LINE".
- S'il s'agit d'une imprimante, elle doit être ALIMENTEE EN PAPIER.

MODREGUE & TREPREGM

Pour une utilisation correcte de la carte SUPERCOM, il peut être bon de rappeler les points fondamentaux d'une connexion de type **SERIE**. La lecture de ce chapitre permettra de se préciser les bases de ce type de connexion et de se familiariser avec le vocabulaire qui s'y rapporte.

- Ce système de communication est bidirectionnel, car il permet de transmettre des données, ainsi que d'en recevoir.
- Il est dit **SERIE**, car les bits de données (généralement 5 à 8) sont transmis les uns à la suite des autres sur le même fil, le bit de poids faible étant envoyé en premier et le bit de poids fort en dernier.
- La transmission est dite **ASYNCHRONE**, car les données sont envoyées à un moment quelconque et ne dépendent pas d'une horloge de synchronisation. Pour que le système puisse se resynchroniser à chaque transmission, les bits de données sont précédés par un bit de **START** (qui signalera le début d'un caractère) et sont suivis de 1 ou 2 bits de **STOP** (permettant de définir la fin du caractère).
- La norme V24 définit le signal électrique sur les diverses lignes pour une amplitude de ± 12 Volts par rapport à la masse.
- La carte peut également fonctionner en **BOUCLE DE COURANT** (2ØmA), c'est-à-dire que les données ne se transmettent plus par une tension mais par présence ou absence de courant.
- Une connexion type ${\bf MINITEL}$ (Ø-5V) est également implantée sur la carte

Les données se retrouveront donc transformées sur les lignes de communication de la manière suivante :

LIGNE	V24	MINITEL	Courant
Bit START	+12 V	ØV	Absence
Bit de donnée à Ø	+12 V	ØV	Absence
Bit de donnée à 1	-12 V	5 Y	Présence
Bit STOP	-12 V	5 V	Présence
Ligne au repos	-12 V	5 V	Présence

Mode de transfert de données

Suivant l'équipement en liaison, la composition du signal peut légèrement varier suivant les paramètres ci-dessous.

Il faudra tenir compte du mode de transfert de votre équipement pour établir une liaison correcte.

- Chaque donnée peut être transmise sur une définition de 5 à 8 bits et peut être suivie d'un bit de parité ou non.
- Ce bit de parité définissant la somme des bits à 1 de la donnée, peut être valide pour une somme **PAIRE** ou **IMPAIRE**, forcé à 1 ou forcé à Ø.
- La donnée peut être suivie par 1 ou 2 bits de STOP.

Ces différents modes de transfert fonctionnant sur une gamme fixe sur la plupart des cartes habituelles, peuvent être choisis par le SOFT de la carte SUPERCOM.

LIGNES DE DONNEES

En mode V24, les lignes de données sont reliées de la manière suivante sur le connecteur :

Broche (2) : Données rentrant sur la carte

Broche (3) : Données émises par la carte

Le raccordement des lignes de données en **boucle de courant** ou en connexion **MINITEL** font l'objet de notes d'application décrites en annexes.

SIGNAUX DE CONTROLE

Alors qu'en boucle de courant, la liaison s'effectue uniquement par les lignes de données, le fonctionnement en mode V24 accepte des lignes supplémentaires appelées LIGNES DE CONTROLE.

Ces lignes sont nécessaires et souvent indispensables pour gérer les communications, surtout à vitesses élevées.

Nous allons décrire leur fonction, leur terminologie, leur niveau électrique et les broches de raccordement sur le connecteur (numéro entre parenthèses).

(6) DATA SET READY ou DSR (sortie)

Cette ligne, en envoyant de la carte du +12V à travers 68Ø Ohms de résistance, signale au terminal que votre APPLE est sous tension et prêt à émettre.

(20) DATA TERMINAL READY ou DTR (entrée)

Le terminal signale à la carte qu'il est prêt à recevoir des données en passant cette ligne à $+12\ V$. C'est donc cette ligne qui autorisera l'APPLE à émettre au bon moment. En utilisation imprimante, la ligne **BUZY** signalant l'imprimante OFF LINE ou un buffer plein sera donc raccordée à cette broche.

Si cette ligne n'est pas raccordée, la carte enverra ses données sans contrôle, le niveau d'entrée étant fixé à une valeur positive par une résistance.

REMARQUE : Cette entrée n'est opérationnelle que si le switch SW-3 est en position SSC.

(4) REQUEST TO SEND ou RTS (entrée)

Cette ligne a exactement la même fonction que la précédente mais n'est opérationnelle que si le switch **SW-3** est en position **MID**.

(5) CLEAR TO SEND ou CTS (sortie)

La carte passe cette ligne à + 12 V pour signaler au terminal qu'elle est prête à recevoir des données. Si le périphérique ne tient pas compte de cette ligne, il risque d'envoyer ses informations d'une manière aléatoire et celles-ci peuvent être perdues par la carte.

Pour une description détaillée du fonctionnement de cette ligne, se reporter au chapitre consacré aux informations techniques.

(8) DATA CARRIER DETECT ou DCD (entrée)

Cette ligne est utilisée principalement dans les applications avec MODEM et permet une détection de porteuse. Elle doit être à +12V pour un fonctionnement correct, si elle est raccordée. Elle peut être laissée non câblée, une résistance de rappel fixe un niveau correct sur la carte.

A ces lignes de communication principales s'ajoutent les lignes suivantes :

(14) -12 Volts (sortie)

Sortie de -12V à travers une résistance de 33Ø Ohms. Cette résistance est prévue sur la carte mais non montée en standard.

(7) SIGNAL GROUND (commun)

Masse de la carte et commun des lignes de communication . Cette broche devra toujours être reliée lorsque l'équipement fonctionne en V24.

(1) PROTECTIVE GROUND

Reliée à la masse par une résistance de 100 Ohms. Son raccordement est facultatif.

Toutes ces lignes se retrouvent sur le schéma de brochage du connecteur donné en annexe. Les lignes supplémentaires permettant la liaison en boucle de courant ou MINITEL sont données en annexe de ce manuel.

UTILISATION DE LA CARTE SUPERCOM SOUS LES DIFFERENTS SYSTEMES D'EXPLOITATION

La carte SUPERCOM peut être utilisée sous différents systèmes d'exploitation. Avant de décrire les différentes commandes propres à la carte, nous allons passer en revue les règles d'utilisation sous CP/M et PASCAL UCSD.

UTILISATION DE LA CARTE sous CP/M

Avec le système CP/M, les slots ont des applications bien spécifiques. La carte SUPERCOM est reconnue par le système CP/M si elle est montée dans les slots 1, 2 et 3, mais avec des fonctions d'utilisation que nous allons expliquer.

Par système CP/M, on entend les logiciels fonctionnant sous ce système : système CP/M, MBASIC et GBASIC, FORTRAN...

SUPERCOM en slot 1

La fonction principale sera d'être raccordée à une imprimante.

Utilisation sous système CP/M

L'édition simultanée sur l'écran et sur l'imprimante s'obtient en tapant (Ctl-P) sur le clavier. Cette touche fonctionne en mode bistable : pour arrêter l'impression, taper à nouveau (Ctl-P).

Exemple: A> (Ct1-P) TYPE ESSAIS.TXT

Permet d'éditer sur l'écran et sur l'imprimante le fichier ESSAIS.TXT

Une autre méthode pour sortir un fichier texte sur l'imprimante consiste à se servir de l'utilitaire PIP.

Exemple: A> PIP LST:=ESSAIS.TXT

Permet l'édition sur l'imprimante uniquement du fichier ESSAIS.TXT

REMARQUE: Il n'est pas question dans ce type d'utilisation de modifier par programme des paramètres de la carte. Elle fonctionnera suivant les valeurs données par défaut par les switches de configuration.

Utilisation avec MBASIC et GBASIC

La sortie sur imprimante se fait par les instructions BASIC prévues à cet effet:

LPRINT: Dans un programme

LLIST : Pour un listing

Dans cette application, la carte pourra être paramétrée grâce à la commande LPRINT. La syntaxe des commandes sera donnée en exemple dans la description de celles-c1.

Utilisation sous FORTRAN

L'imprimante est considérée comme l'unité logique numéro 2.

Exemple de programme :

PROGRAM IMP WRITE (2.1)

1 FORMAT ('BONJOUR')

END



SUPERCOM en slot 2

Son utilisation sera de gérer des entrées/sorties.

Utilisation sous système CP/M

Emission: Grâce à l'utilitaire PIP.

Vérifier que le driver du PUNCHER est PTP: (par la commande STAT DEV:)

Pour transférer le fichier ESSAIS. TXT sur le périphérique, faire :

A> PIP PUN: = ESSAIS.TXT

Réception : Toujours avec l'utilitaire PIP

Vérifier que le driver du READER est UR1: ou UR2:

Pour stocker dans le fichier ESSAIS.TXT les données reçues du

périphérique, faire :

A> PIP ESSAIS.TXT = RDR:

Pour terminer, votre périphérique doit envoyer un (Ct1-Z).

Utilisation sous MBASIC et GBASIC

La carte n'est pas utilisée directement dans ce slot, mais par une modification des paramètres du système, elle peut toutefois être utilisée en mode émission.

Cette modification permet d'ailleurs d'utiliser la carte dans tous les slots, avec une restriction pour le slot 3. (Voir ci-après).

Il peut exister une configuration où un APPLE possède une imprimante en slot 1 et une table traçante, par exemple en slot 2. La carte n'étant pas reconnue pour une imprimante en slot 2, on peut toutefois l'utiliser en modifiant les paramètres du système.

Ci-dessous, la routine permettant d'utiliser les commandes LLIST et LPRINT du MBASIC.

10000 N= 2: REM N EST LE NUMERO DU SLOT

10010 POKE A1,N

10200 POKE A2,X

10030 POKE A3,Y

10040 LPRINT A\$: REM ENVOI DE LA CHAINE A\$

10050 POKE A1.1: REM EVENTUELLEMENT RETOUR EN SLOT 1

	Version	CP/M 2.20	Version C	P/M 2.23
	48K	64K	48K	64K
Al	&HAD2C	&HDD2C	&HFE4D	&HFE56
A2	&HAD2F	&HDD2F	&HFE50	&HFE59
АЗ	&HAD30	&HDD30	&HFE51	&HFE5A
X	&H04	&H04	&HA9	&HA9
Y	&HAD	&HDD	&HFD	&HFD

Version CP/M 2.26

Pour utiliser cette méthode avec la version CP/M 2.26 (Fournie avec la carte PREMIUM), il suffit de passer une seule commande :

POKE &HFB85,N

Utilisation sous FORTRAN

Le périphérique monté en slot 2 est considéré comme l'unité logique numéro 4. Ci-dessous un petit programme de démonstration permettant d'envoyer des caractères et d'écouter des chaînes de 10 caractères.

PROGRAM EMR

- 3 CONTINUE WRITE (1,1)
- 1 FORMAT ('ENTREE (Ø)/SORTIE (1)') A TAINED IN THE PROPERTY OF READ(1,2) N WENTELLERSTHEINE MERKELLER EINER BESCH
 - 2 FORMAT (II) IF (N) 100,100,110
 - 110 CONTINUE READ (1,25)
 - 25 FORMAT (10HABCDEFGHIJ) WRITE (4.25) GOTO 3
 - 100 READ (4.25) WRITE (1.26)
 - 26 FORMAT ('J AI LU:') WRITE (1.25) **GOTO 3** END

SUPERCOM en slot 3

Le périphérique raccordé à la carte montée dans le slot 3, sera reconnu comme étant la console maîtresse du système et remplacera l'écran et le clavier de l'APPLE.

Eventuellement, exécuter le programme CONFIGIO pour modifier les caractères de contrôle de ce périphérique.

REMARQUE : Le périphérique NE DOIT PAS envoyer de LF (line feed) après le CR (retour chariot).

UTILISATION DE LA CARTE sous PASCAL UCSD

L'implantation de la carte SUPERCOM dans les slots sous PASCAL UCSD suit les mêmes règles qu'avec son emploi sous CP/M.

SUPERCOM en slot 1

La fonction principale sera une utilisation pour l'imprimante. Dans les exemples d'utilisation donnés ci-dessous sous système, la carte fonctionnera suivant les paramètres par défaut configurés par les switches.

Pour un exemple de listing d'un fichier texte sur imprimante, donner les commandes suivantes :

F pour FILER T pour TRANSFERT puis à la question TRANSFERT:?

Répondre : < NOM PROGRAMME > . TXT, PRINTER :

<NOM PROGRAMME>.TXT,#6:

Utilisation en mode programme

Dans un programme, toutes les commandes valides disponibles seront décrites dans le chapitre d'utilisation des commandes. Pour sortir des données sur imprimante, il faudra lui affecter un fichier

texte que nous nommerons PTR dans tous les exemples suivants.

L'exemple ci-dessous permet d'écrire BONJOUR sur l'imprimante.

PROGRAM BONJOUR:

VAR PTR:TEXT;

BEGIN

REWRITE (PTR, 'PRINTER:'); wRITELN(PTR,'BONJOUR'); CLOSE(PTR); END.

SUPERCOM en slot 2

En émission : Utiliser REMOUT: ou #8:

En réception : Utiliser REMIN: ou #7:

Exemple: Un transfert de REMIN: sur PRINTER: sortira sur imprimante (carte en slot 1) le texte recu par la carte (en slot 2).

Page 18

NOTE: Le texte doit se terminer par (Ct1-C).

SUPERCOM en slot 3

Le périphérique monté sur la carte SUPERCOM en slot 3 se comportera comme la console maîtresse du système.

UTILISATION DE LA CARTE SOUS BASIC APPLESOFT

La carte peut être implantée dans n'importe lequel des slots de 1 à 7. Toutefois, pour plus de facilité dans les exemples qui seront donnés, on décidera que celle-ci se trouve dans le slot 1.

La carte peut être utilisée selon trois configurations. Ci-dessous, un exemple de sortie sur imprimante pour ces trois cas.

Utilisation en mode DIRECT

Il suffit de taper au clavier les commandes suivantes.

PRINT "BONJOUR"

La première commande sélectionne le slot de sortie. A partir de cet instant, tout texte tapé au clavier n'apparaîtra plus à l'écran mais sera envoyé à la carte.

La dernière commande permet de se reconnecter sur l'écran. Essayez ce petit exemple et regardez les résultats : TOUT ce qui a été tapé au clavier est sorti sur imprimante II particular termina important estimates of another house include

REMARQUE : Si l'on travaille avec un clavier américain, le caractère £ devra être remplacé par le caractère #.

Utilisation en mode PROGRAMME SANS DOS

L'exemple précédent sera rentré dans un programme sous une configuration sans DOS, c'est-à-dire sans avoir démarré avec une disquette.

10 PRf.1 20 PRINT "BONJOUR" 30 PR£0

Une fois ces lignes frappées, taper en mode direct la commande : RUN Le résultat sur l'imprimante sera alors tout-à-fait conforme au but recherché.

Utilisation en mode PROGRAMME AVEC DOS

Si l'on travaille sous **DOS** (**D**isk **O**perating **S**ystem), c'est-à-dire après avoir démarré l'APPLE avec une disquette (sous DOS 3.3 ou PRODOS), il sera nécessaire de passer le caractère de contrôle du DOS (**Ct1-D**). Le programme exemple devra se noter de la manière suivante :

10 D\$= CHR\$(4): REM Ct1-D and a transparent rate stands of a feature 20 PRINT D\$;"PR£1"
30 PRINT "BONJOUR"
40 PRINT D\$;"PR£0"

Comme précédemment, taper la commande : **RUN** pour exécuter ce programme.

Dans les exemples précédents, la carte fonctionne selon la configuration donnée par ses switches. La préparation de la carte avant son utilisation présente donc une certaine importance.

Toutefois, cette configuration par défaut peut être modifiée sous contrôle du programme utilisateur. D'autre part, certaines fonctions ne seront accessibles que par des séquences de commandes particulières. Le grand nombre de possibilités de fonctionnement, qui fait la puissance de cette carte, va être décrit en détail dans le chapitre suivant et mérite une grande attention.

utilisation on made PROGRAPHE SANG DOS

UTILISATION EN MODE RECEPTION

L'accès en réception en mode direct s'obtient en tapant au clavier : IN£ 1

A partir de cet instant, la carte est en attente de réception de caractères, soit de la ligne de transmission, soit du clavier. Tous les caractères reçus s'afficheront à l'écran.

Si les caractères reçus ne constituent pas des commandes correctes pour le BASIC, le message **SYNTAX ERROR** s'affichera à l'écran à la fin de la ligne.

Un autre type d'erreur peut apparaître à l'écran : si la chaîne de caractères reçue comporte des virgules ou des deux-points, on aura le message **EXTRA IGNORED** et les caractères qui suivent ces deux types de séparateurs seront perdus.

Si les chaînes de caractères reçues sont constituées de commandes interprétables par le BASIC, le texte restera en mémoire. C'est une manière pratique pour transmettre des programmes BASIC.

Pour sortir du mode réception, il faudra que la commande IN£Ø soit reçue par la carte ou tapée au clavier. L'autre méthode consiste à faire un RESET.

Comme l'affichage se fait en permanence à l'écran, il est conseillé de travailler à des vitesses relativement lentes pour faire du transfert (600 BAUDS est une valeur maximum recommandée).

NOTE : Une commande (décrite dans le chapitre suivant) permet d'annuler la possibilité de rentrer des caractères au clavier.

Si le clavier est actif, il est possible de rentrer des commandes à la carte par les séquences décrites dans le chapitre suivant.

Dans ce cas, dès que le caractère de contrôle de commande est tapé, le mot **COMMANDE**: s'affiche à l'écran et les caractères de commande tapés ensuite, s'affichent également. Si la commande est valide, elle sera interprétée par la carte.

Utilisation en mode PROGRAMME

Pour enregistrer des données dans une chaîne de caractères, le petit exemple ci-dessous illustre simplement la syntaxe.

10 D\$ = CHR\$(4)
20 PRINT D\$;"IN£1"
30 INPUT A\$
40 PRINT D\$;"IN£0"

Rappelons que pour que la carte rende le contrôle au système, il faut que la chaîne de caractères reçue se termine par un CR.

En mode programme, les caractères s'affichent également à l'écran au fur et à mesure de leur réception. Si un texte n'est pas précisé dans la commande INPUT, un point d'interrogation débutera chaque ligne.

COTTO, SCHOOLSO ST les caráctères ou autyant can daux byons de

L'exemple ci-dessus est donné pour une application sous DOS. Se reporter au paragraphe précédent pour les différences de syntaxes dans les applications sans DOS.

La seule erreur possible dans ce mode d'acquisition est **EXTRA IGNORED**. Aucun autre contrôle de syntaxe n'est pratiqué dans l'acquisition de la chaîne A\$.

NOTE : Si une commande de paramètrage est rentrée au clavier en mode programme, la commande sera interprétée comme en mode direct, mais la chaîne A\$ sera vide.

MODE 80 COLONNES

En 8Ø colonnes, la gestion du curseur ne se fait pas correctement à l'écran. La correction par la flèche à gauche entraîne des anomalies d'affichage mais ne donne pas d'erreur dans la chaîne de caractères. Par contre, la flèche à droite est à proscrire de toute utilisation dans ce mode.

PARAMETRAGE DE LA CARTE

Pour modifier le mode de fonctionnement de la carte, il faut lui envoyer une séquence de commande.

Cette séquence débutera par un caractère de contrôle de commande, suivi des caractères de programmation constituant la commande propre. Chacune de ces commandes sera décrite en détail.

Sous BASIC, lorsqu'un paramètre de modification est passé à la carte, la nouvelle configuration restera fonctionnelle tant que l'APPLE reste sous tension : la commande PR£Ø ou PR£1 ne réinitialise pas les valeurs par défaut.

Commandes en mode DIRECT

Les commandes peuvent être passées soit en mode DIRECT, soit en mode PROGRAMME. En mode direct, il faudra prendre garde à taper correctement les caractères de commande car une correction, en particulier par la touche "flèche à gauche", est impossible : son code est capté comme un caractère de commande invalide.

Tous les ordres de commandes débutent par un caractère de contrôle, par exemple (Ctl-I). Rappelons qu'en mode direct, le caractère de contrôle (Ctl-I) s'obtient en appuyant sur la touche Ctrl puis sur la touche I en maintenant la première appuyée. Relâcher ensuite la touche I puis la touche Ctrl.

Toutes les commandes tapées en mode direct, bien qu'étant prises en compte par la carte, génèrent le message **SYNTAX ERROR** sur le périphérique de sortie. Ceci est **NORMAL**. Si la carte est connectée sur une imprimante, celle-ci doit être ON LINE.

Camining des en mode Distantant

Caractère de contrôle de commande

Par défaut, le caractère de contrôle de commande peut prendre deux valeurs. Il va être imposé par le choix du mode d'utilisation sélectionné par le switch PTR-C.

En mode IMPRESSION : (Ct1-I)
En mode COMMUNICATION : (Ct1-A)

Toutefois, quelle que soit la valeur du caractère en cours, il peut être reprogrammé. Pour cela , il faut envoyer à la carte le caractère de contrôle de commande en cours, suivi du caractère de contrôle désiré. Par exemple, pour remplacer (Ctl-I) par (Ctl-Q), la commande sera la suivante:

BASIC : PRINT CHR\$(9);CHR\$(17)

MBASIC : LPRINT CHR\$(137); CHR\$(17)
PASCAL : WRITE(PTR,CHR(9),CHR(17))

On remarque que le (Ctl-I) dans l'exemple sous MBASIC est noté avec sa valeur +128. C'est le seul moyen d'envoyer ce caractère à la carte car le (Ctl-I) est employé pour les tabulations. Il sera recommandé, pour les utilisateurs du MBASIC de transformer rapidement le (Ctl-I) en (Ctl-Q) pour s'affranchir de ce problème.

Envoi du caractère de commande

Les caractères de commandes sont captés par la carte pour être traités. Ils ne transitent donc pas sur la ligne de sortie. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire d'envoyer un caractère identique au caractère de contrôle de commande sur le périphérique. Pour réaliser cette fonction, il suffira d'envoyer 2 caractères de contrôle de commandes à la suite. Ils pourront être définis dans une variable pour plus de facilité.

Par exemple : II\$= CHR\$(9)+CHR\$(9)

Ensuite, l'instruction : **PRINT II\$** enverra un seul **(Ct1-I)** sur le périphérique.

SYNTAXE DES COMMANDES

Toutes les commandes passées à la carte impliquent une syntaxe bien précise pour être interprétées correctement.

Suivant le type de commande, deux syntaxes sont possibles pour des raisons de compatibilité avec diverses cartes telles que la S2 MID ou la SSC APPLE.

Pour faciliter les exemples, le caractère de contrôle de commande sera toujours noté par un (Ctl-I), sauf pour les commandes qui ne fontionnent qu'en mode communication. Les exemples étant donnés en mode programme, il sera noté CHR\$(9) sous BRSIC et CHR(9) sous PASCAL.

Pour rappeler la difficulté de passer un (Ctl-I) sous MBASIC, le caractère de commande sera noté (Ctl-Q) soit CHR\$(17) dans les exemples concernant ce système.

En mode communication, le (Ct1-A) sera noté CHR\$(1) ou CHR(1).

Règles générales and primes en all gerestat en antide a seule a seule s'hodre l'

 La carte doit recevoir un RETOUR CHARIOT pour sortir du mode commande.

Ceci implique qu'une commande BASIC ne devra pas se terminer par un point-virgule et qu'une commande PASCAL devra être passée par l'instruction WRITELN.

- Les caractères de commandes doivent être en lettres **MAJUSCULES** pour être interprétés.

Les deux types de commandes devront répondre aux syntaxes suivantes:

Commandes chainables

Ces commandes doivent être passées en précisant uniquement le caractère de commande. Par contre, ce caractère peut être suivi d'un autre caractère de commande (chaînable ou non).

Par exemple: PRINT CHR\$(9): "D5B"

La commande (Ct1-I)D, chaînable, est suivie de la commande (Ct1-I)5B, non chaînable.

Commandes non chainables

Ces commandes doivent être passées d'une manière indépendante sur une ligne de programme. Les caractères significatifs peuvent être suivis de n'importe quels autres caractères, ils ne seront pas pris en compte. La commande sera validée uniquement en fin de ligne et ne devra donc pas se terminer par un point-virgule.

Par exemple, on peut écrire : PRINT CHR\$(9); "5BAUDS"

La commande normalisée étant (Ct1-I)5B uniquement, les caractères AUDS ne sont pas pris en compte mais facilitent la lecture d'un listing.

Deux groupes de commandes peuvent se distinguer : les commandes ne comportant qu'un caractère et les commandes comportant un paramètre numérique suivi d'un caractère.

Dans le second cas, ce paramètre sera représenté par la lettre $\bf n$ dans les descriptifs suivants, et ses limites seront précisées.

DESCRIPTION DES COMMANDES

Ce long chapitre est très important à étudier car il va décrire en détail les commandes de la carte, la manière de les utiliser et le fonctionnement de celles-ci. Ce sont ces commandes qui font la puissance de la **SUPERCON** et qui permettront de répondre à de nombreuses utilisations spécifiques.

(Ctl-I) D

Paramètres par défaut

FONCTION: Remet tous les paramètres à leur valeur par défaut.

BASIC : PRINT CHR\$(9);"D"
MBASIC : LPRINT CHR\$(17);"D"
PASCAL : WRITELN(PTR,CHR(9),'D')

TYPE: Commande chaînable.

La remise des paramètres à leur valeur par défaut concerne d'une part la configuration des switches et d'autre part les conditions définies par le programme de la carte.

Les valeurs par défaut seront signalées dans chacune des commandes décrites ci-après.

(Ctl-I) nB

Sélection VITESSE

FONCTION : Permet de modifier la vitesse de transmission sous contrôle d'un programme.

BASIC: PRINT CHR\$(9);"1B"
MBASIC: LPRINT CHR\$(17);"2B"
PASCAL: WRITELN(PTR,CHR(9),'3B')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT: Programmation par les switches.

Toutes les combinaisons de vitesses qui sont proposées dans le tableau de configuration par switches, sont également programmables. Le paramètre n de la commande peut prendre les valeurs de Ø à 15. On pourra d'ailleurs remarquer que ces valeurs sont en correspondance binaire avec les positions de ces switches.

Une remarque toutefois sur la valeur Ø du paramètre : elle permet de reinitialiser la vitesse à la valeur de configuration des switches.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance des paramètres de cette commande avec les vitesses de transmission.

n	VITESSE	n	VITESSE	n	VITESSE	n	VITESSE
ØB	SHITCH	4 B	135	8 B	1200	12B	4800
1 B	5Ø	5 B	15Ø	9B	1800	13B	7200
2 B	75	6 B	300	1ØB	2400	14B	9600
3 B	110	7 B	600	11B	3600	15B	19200

(Ctl-I) nP

Sélection PARITE

FONCTION : Permet de sélectionner la parité de la transmission sous contrôle d'un programme.

BASIC: PRINT CHR\$(9);"1P"
MBASIC: LPRINT CHR\$(17);"2P"
PASCAL: WRITELN(PTR,CHR(9),'3P')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT: Programmation par les switches.

Toutes les combinaisons de parités qui sont proposées dans le tableau de configuration par switches, sont également programmables. Le paramètre $\bf n$ de la commande peut prendre les valeurs de $\bf 0$ à $\bf 7$. On remarquera que les valeurs paires de ce paramètre sont indifférentes.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance des paramètres de cette commande avec les différentes valeurs de parité.

n	PARITE		PARITE
ØP.)	1 P	Impaire
2 P	一个打算服务 私心	3 P	Paire
4 P	Sans Parité	5P	Forcée à 1
6 P	1012.5.0100.0	7 P	Forcée à Ø

RAPPEL : Parité paire et impaire.

Le bit de parité permet de compléter les bits de données. Par exemple, pour une parité paire, la somme des bits de données ET du bit de parité sera paire. C'est le circuit contrôleur de sortie qui se charge de ce calcul pour positionner le bit de parité correctement.

(Ctl-I) nD

Sélection FORMAT

FONCTION : Permet de modifier le format d'une transmission sous contrôle d'un programme.

BASIC : PRINT CHR\$(9);"10"
MBASIC : LPRINT CHR\$(17);"20"
PASCAL : WRITELN(PTR,CHR(9),'30')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT: Programmation par les switches.

Le format de transmission définit d'une part le nombre de bits de données (DATA) et d'autre part, le nombre de bits STOP.

Le nombre de bits de données peut seulement être fixé à 7 ou 8 par les switches. La redéfinition programmée donne un choix supplémentaire de 5 et 6 bits.

Le paramètre n de la commande peut prendre les valeurs de Ø à 7.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance des paramètres de cette commande avec les différents formats de transmission.

n	FORMAT	n	FORMAT
ØD	8 Data 1 Stop	4 D	8 Data 2 Stop
1 D	7 Data 1 Stop	5 D	7 Data 2 Stop
2 D	6 Data 1 Stop	6 D	6 Data 2 Stop
3 D	5 Data 1 Stop	7 D	5 Data 2 Stop

REMARQUES GENERALES SUR LE FORMAT DES DONNEES

Le format standard des données sur l'APPLE mérite quelques notes qui peuvent permettre d'éclaircir certains problèmes particuliers de transmission de caractères.

RAPPEL: Le BASIC APPLESOFT gère les données sur 7 bits significatifs. Le 8ème bit peut prendre des valeurs différentes suivant le mode d'exploitation.

En règle générale, il est envoyé à 1 en sortie sur un périphérique. Ainsi, un CHR\$(1) sera passé à une carte avec la valeur 129.

Le programme de la carte SUPERCOM, en émission, ne modifie pas l'état de ce 8ème bit. Il conviendra donc de prendre grand soin à la configuration de la carte au niveau de la sélection des formats de sortie en fonction du périphérique connecté. Par exemple, la plupart des imprimantes configurées sur 8 bits pour faire du graphique, comprennent les caractères en mode TEXTE avec le 8ème bit à Ø.

Deux configurations de base peuvent être recommandées :

- 1) 8 DATA, SANS PARITE : Imprimantes configurées en 7 bits.
- 2) 7 DATA, PARITE FORCEE A Ø: Imprimantes configurées en 8 bits.

En général, une transmission sur 8 bits significatifs de données exige un programme particulier écrit en langage machine pour manipuler tous les bits facilement.

Sous BASIC, il est possible de programmer l'état de ce 8ème bit en modifiant le contrôle de parité (forcée à 1 ou forcée à Ø) pour envoyer des données, mais au prix d'une grande lourdeur de programmation.

En mode réception, le programme de la carte rend TOWOURS le 8ème BIT à 1 au système sous BASIC et à Ø sous PASCAL.

				114 5	
			č.	2.5	

(Ctl-I) nC (Ctl-I) nL (Ctl-I) nF

Délai après un CR Délai après un LF Délai après un FF

FONCTION : Permet de générer un temps d'attente après l'envoi de certains caractères de contrôle.

BASIC : LPRINT CHR\$(9);"1C" MBASIC : LPRINT CHR\$(17);"2L"

PASCAL: WRITELN(PTR,CHR(9),'3F')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT : n = Ø

Certaines imprimantes (de plus en plus rares) ont des vitesses de déplacement de tête relativement lentes et ne gèrent pas les lignes de contrôle d'occupation. Aussi, il devient nécessaire de ralentir le débit des données dans certaines configurations particulières.

Ceci pourra être fait pour trois cas:

1) Après l'envoi du caractère de contrôle **CR** (Carriage Return). C'est le code qui signale une fin de ligne et permet le retour en début de ligne de la tête d'impression.

2) Après l'envoi du caractère de contrôle LF (Line Feed). C'est le code qui commande l'avance du papier d'une ligne.

3) Après l'envoi du caractère de contrôle FF (Form Feed). C'est le code qui commande un saut de page et permet à la tête d'impression de se positionner en haut de la page suivante.

- Le paramètre n de la commande peut prendre les valeurs de Ø à 3.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance des paramètres de cette commande avec les différentes temporisations.

Délai	Paramètres			
	Après CR	Après LF	Après FF	
Sans	ØC	ØL	ØF	
32 ms	1C	1L	1F	
1/4 s	2C	2L	2F	
2 s	3C	3L	3F	

(Ct1-A) B BREAK en transmission

FONCTION: Générer un niveau forcé sur la ligne de transmission.

Mode COMMUNICATION uniquement (switch sur C).

BASIC : PRINT CHR\$(1); "B"
MBASIC : LPRINT CHR\$(1); "B"

PASCAL: WRITELN(PTR,CHR(1),'B')

TYPE: Commande NON chaînable.

Cette commande permet de forcer un niveau de START sur la ligne d'émission de la carte pendant une durée de 233 ms.

Certains systèmes receveurs sont capables de détecter ce type d'information et de la traiter soit comme une demande de coupure de transmission, soit, au contraire, comme une demande de liaison.

Cette commande, peu usitée, ne devra être employée qu'à bon escient et avec une parfaite connaissance des caractéristiques du système receveur.

amme Disable) supprime la fonction.

Stiquement avec l'emplot de la carte reliée à une imprimente, si
criture se l'elt-fourours sur la même lighe sans avence pabler. Il faura

soft positionner is switch sur is position *[], soft passer one dos doux commandes $\{C[t]-i\}I$, E ou $\{C[t]-i\}I$ M

3) 80 centraire, timprimante norit une ligne sur deux, il laudre sult positionner le switch sur CR, seit passer une des deux commandes (CCL-1): Dou [Ctl-1)K

Il faut noter toutefols que le made AUTO LINE FEED peut également être

(Ct1-I) L_E/D (Ct1-I) N (Ct1-I) K

Valide/supprime LF après CR Valide LF après CR Supprime LF après CR (en émission seulement)

FONCTION : Envoi ou non du caractère de contrôle de saut de ligne en mode émission.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "L E" OU PRINT CHR\$(9); "N"

MBASIC : LPRINT CHR\$(17);"L D" ou LPRINT CHR\$(17);"K"

PASCAL: WRITELN(PTR,CHR(9),'L E') OU WRITELN(PTR,CHR(9),'N')

TYPES: (Ct I-I)L E/D est une commande NON chaînable. (Ct1-I)N ou (Ct1-I)K sont des commandes chaînables.

VALEURS PAR DEFAUT : BASIC : Programmation par switch.

PASCAL et MBASIC : Pas de LF après le CR.

NOTE : En PASCAL ou en CP/M c'est le système qui envoie un LF.

Cette fonction peut être appelée par deux types de commandes distinctes pour des raisons de compatibilité avec différentes cartes.

ATTENTION: Les deux caractères de la commande doivent toujours être séparés par un espace (et un seul). C'est une commande double fonction, précisée par la dernière lettre. E (comme Enable) valide la fonction et **D** (comme **D**isable) supprime la fonction.

Pratiquement, avec l'emploi de la carte reliée à une imprimante, si l'écriture se fait toujours sur la même ligne sans avance papier, il faudra soit positionner le switch sur la position +LF, soit passer une des deux commandes (Ctl-I)L E ou (Ctl-I)N.

Si au contraire, l'imprimante écrit une ligne sur deux, il faudra soit positionner le switch sur CR, soit passer une des deux commandes (Ct1-I)L D ou (Ct1-I)K.

Il faut noter toutefois que le mode AUTO LINE FEED peut également être configuré au niveau de l'imprimante.

(Ct1-I) M_E/D Supprime / valide un LF après CR (en réception)

FONCTION : Permet d'éliminer ou non le caractère de contrôle LF en mode réception.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "M D"
MBASIC : LPRINT CHR\$(17); "M E"
PASCAL : WRITELN(PTR,CHR(9), 'M E')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEURS PAR DEFAUT:

MID Carte SUPERCOM

BASIC : Le LF est supprimé, identique à (Ct1-I)M E PASCAL et MBASIC : Le LF est pris en compte, identique à (Ct1-I)M D

ATTENTION: Les deux caractères de la commande doivent toujours être séparés par un espace (et un seul). C'est une commande double fonction, précisée par la dernière lettre. E (comme Enable) valide la fonction et **D** (comme **D**isable) supprime la fonction.

La validation de la fonction (option E) signale qu'un caractère LF est susceptible de suivre le CR en mode réception. Lorsque ce caractère sera reconnu par le programme de la carte, IL SERA ELIMINE. Par contre, si la carte n'est pas programmée pour détecter ce caractère (option D), celui-ci sera traité comme les autres et transmis au système.

(Ctl-I) X_E/D

Valide/supprime le mode XON/XOFF

FONCTION : Etablir un contrôle de débit de caractères par programme.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "X E"
MBASIC : LPRINT CHR\$(17); "X E"

PASCAL: WRITELN(PTR,CHR(9),'X D')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT : D => mode XON/XOFF non actif.

ATTENTION: Les deux caractères de la commande doivent toujours être séparés par un espace (et un seul). C'est une commande double fonction, précisée par la dernière lettre. E (comme Enable) valide la fonction et D (comme Disable) supprime la fonction.

Certaines communications en V24 ou en BOUCLE DE COURANT ne peuvent pas être contrôlées par les lignes spécialisées. Deux caractères de contrôle spécifiques permettent de stopper ou de reprendre une transmission.

FONCTIONNEMENT: Lorsqu'un émetteur reçoit le caractère XOFF (Ct1-S), il doit cesser d'émettre jusqu'à réception du caractère XON (Ct1-Q). Le programme de la carte SUPERCOM permet de gérer ce type d'échange si la fonction a été activée et seulement en mode émission.

Avant d'émettre un caractère, la carte va regarder si elle n'a pas reçu un (Ct1-5). Si c'est le cas, elle restera en attente du caractère (Ct1-Q), soit sur la ligne de réception, soit à partir du clavier si celui-ci n'a pas été rendu inactif.

En mode réception, ce sera au programmeur d'envoyer ces codes à partir du programme de traitement pour stopper le système émetteur.

(Ct1-I) E_E/D (Ct1-I) C (Ct1-I) I

Valide/coupe l'écho à l'écran Valide l'écho à l'écran Supprime l'écho à l'écran

FONCTION: Affiche les caractères émis simultanément à l'écran.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "E E" ou PRINT CHR\$(9); "C"

: PRINT CHR\$(9); "E D" ou PRINT CHR\$(9); "I"

MBASIC: NON SUPPORTE PASCAL: NON SUPPORTE

TYPES: (Ct1-I)E E/D est une commande NON chaînable.

(Ct1-I)C ou (Ct1-I)I sont des commandes chaînables.

VALEUR PAR DEFAUT: Fonction non validée, Pas d'écho à l'écran.

ATTENTION: Les deux caractères du premier type de commande doivent toujours être séparés par un espace (et un seul). C'est une commande double fonction, précisée par la dernière lettre. E (comme Enable) valide la fonction et **D** (comme **D**isable) supprime la fonction.

Cette fonction mérite quelques remarques concernant son utilisation

MODE LISTING

En mode listing, sur un écran 4Ø colonnes, le moniteur de l'APPLE qui envoie les caractères, génère automatiquement un CR après 4Ø caractères pour la mise en forme du listing à l'écran.

Lorsque la commande d'écho est validée, ceci a pour résultat des lignes ne dépassant pas 40 caractères sur l'imprimante.

Pour remédier à cet inconvénient, il faut ramener la taille de la fenêtre d'écran à 33 colonnes de large, auquel cas, le formatage est supprimé et les lignes reprennent leur longueur normale.

L'instruction BASIC permettant cett opération est : POKE 33,33

MODE 8Ø COLONNES SUR APPLE //e

Si vous travaillez en 8Ø colonnes sur un APPLE //e et que le switch de la carte est correctement positionné sur A//e, ce mode est automatiquement reconnu par la carte SUPERCOM. L'écho des caractères à l'écran se fera correctement en 8Ø colonnes.

NOTE: Pour retourner correctement en mode 8Ø colonnes après une sortie sur imprimante, voir la commande (Ctl-I)R.

RESTRICTIONS

L'emploi de cette fonction peut amener quelques perturbations dans le fonctionnement de certaines commandes, en particulier pour les tabulations. Ces restrictions seront précisées dans la description de ces commandes.

EXTENSION DU FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMANDE

L'écho peut ne pas être envoyé à l'écran, mais sur un autre périphérique, permettant des sorties simultanées sur plusieurs appareils. La commande permettant cette fonction (Ctl-I)nS est décrite dans le paragraphe suivant.

Cette commande peut également influencer le fonctionnement en mode TERMINAL. Nous verrons dans quelle mesure dans le paragraphe traitant la commande (Ct1-A)T.

(Ctl-I) nS Slot de chaînage

FONCTION: Permet des sorties simultanées sur un second périphérique.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "25"

MBASIC: NON SUPPORTE PASCAL: NON SUPPORTE

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT : n = Ø (écran)

Le paramètre n peut prendre les valeurs de Ø à 7 représentant le numéro de slot de la seconde carte de sortie. n = Ø est la remise à Ø de la commande et provoque la sortie sur écran (même si la carte 8Ø colonnes de l'APPLE //e est active en slot 3).

APPLICATION: Si la carte SUPERCOM est montée en slot 2 par exemple pour une application de communication avec un autre système, il peut être intéressant de garder une trace sur une imprimante connectée à une carte en slot 1, de tous les messages envoyés en communication.

FONCTIONNEMENT: Cette commande permet uniquement de sélectionner le slot choisi pour les envois simultanés de caractères. Le fonctionnement effectif sera contrôlé par la commande d'écho décrite au paragraphe précédent.

NOTE 1 : Il peut être nécessaire de réinitialiser cette commande si le fonctionnement de la carte SUPERCOM a été interrompu par un RESET.

NOTE 2: Carte 80 colonnes de l'APPLE //e en slot 3.

Cette carte peut être considérée comme un périphérique normal et pourrait être mise en service par cette commande. Toutefois, si elle n'a pas été initialisée par un PR£3, la gestion du curseur en mode direct ne se fera pas correctement.

Il est préférable de faire un écho écran par la commande précédente en activant la carte 80 colonnes, elle sera automatiquement détectée et le rappel écran se fera en conséquence.

(Ctl-I) nN | Nombre de caractères par ligne

FONCTION: Permet de déterminer des longueurs de lignes programmées.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "8ØN"

MBASIC: NON SUPPORTE PASCAL: NON SUPPORTE

TYPE: Commande chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT: $n = \emptyset$, pas de contrôle de longueur.

Le paramètre n peut varier de Ø à 255 représentant le nombre de caractères par ligne, la valeur Ø supprime le contrôle de longueur.

FONCTIONNEMENT : Lorsque cette commande est passée avec un paramètre n différent de Ø. la carte compte le nombre de caractères à l'émission. Lorsque le nombre de caractères émis correspond au nombre de caractères programmés, le programme de la carte génère automatiquement un CR pour forcer une fin de ligne. Si la carte est programmée en mode CR+LF, le caractère LF sera également envoyé sur la ligne de transmission.

En pratique, cette commande sera surtout utile pour réduire le format standard d'impression. Par exemple, le possesseur d'une imprimante à chariot large de 132 colonnes peut se servir de cette commande pour utiliser son imprimante avec du papier 80 colonnes sans risque d'écrire concitamement de la carte SUPERCRE à étà internomou car un un le rouleau.

Une autre utilité de cette commande réside dans l'usage d'une imprimante qui ne gère par correctement ou d'une manière simple ses dépassements de ligne (IMAGE WRITER d'APPLE par exemple).

REMARQUE : Il ne faut pas confondre cette commande de la carte avec les commandes propres aux imprimantes permettant de sélectionner la taille des caractères et par là, le nombre de caractères par ligne que l'imprimante est capable d'écrire, ense elle geognolog NB etres el fosvilles

IMPORTANT : Cette commande est suspendue par l'action de la marge graphique. Voir la commande (Ct1-I)nM.

(Ctl-I) T_E/D Valide/supprime les tabulations

FONCTION: Gestion de la fonction TAB sous BASIC APPLESOFT.

Valide en mode IMPRESSION uniquement (switch sur PRT).

BASIC : PRINT CHR\$(9); "T E"

MBASIC: NON SUPPORTE PASCAL: NON SUPPORTE

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT : D commande non validée.

ATTENTION: Les deux caractères de commande doivent toujours être séparés par un espace (et un seul). C'est une commande double fonction, précisée par la dernière lettre. E (comme Enable) valide la fonction et D (comme Disable) supprime la fonction.

Cette commande n'est à utiliser que si des instructions TAB sont programmées pour une sortie sur imprimante. Cette commande ne doit pas être utilisée conjointement avec un écho à l'écran.

Cette fonction est complètement incompatible avec l'emploi d'une carte 80 colonnes sur APPLE //e.

Les tabulations données par les virgules en temps que séparateurs ne fonctionnent plus correctement si cette commande est validée.

CONCLUSION: L'utilisation de l'instruction TAB est fortement déconseillée pour une sortie sur imprimante. L'instruction HTAB peut la remplacer d'une manière beaucoup plus sûre.

Nous allons en profiter pour faire un petit rappel des différents modes de tabulation disponibles et pratiques à utiliser.

TABULATIONS SOUS BASIC

Tabulation par les virgules

Les virgules peuvent être utilisées comme séparateurs pour aligner des caractères sur une même colonne.

Sous BASIC APPLESOFT, les caractères seront alignés à l'écran toutes les 16 colonnes et sous BASIC ENTIER, l'alignement se fera toutes les 8 colonnes.

Le résultat sera strictement identique pour une sortie sur imprimante à condition qu'il n'y ait pas d'écho à l'écran au moment de l'impression et que la commande (CtI-I)T E n'ait pas été passée.

Instruction HTAB

Cette instruction BASIC permet un positionnement des caractères à l'écran sur des colonnes données.

Le résultat sera identique avec une sortie sur imprimante.

Toutefois cette instruction ne permet pas de programmer des valeurs supérieures à $4\emptyset$.

On peut détourner le problème en utilisant l'instruction **POKE 36,n** recommandée pour programmer des tabulations avec une carte 8Ø colonnes. En sortie sur imprimante, le résultat sera encore une fois tout-à-fait correct.

Une précaution est à prendre avec l'utilisation de la commande **POKE 36,n** : Si **n** est supérieur à 4Ø et que l'on travaille avec un écran en 4Ø colonnes ou si **n** est supérieur à 8Ø même avec un écran 8Ø colonnes, il est déconseillé de programmer un écho des caractères à l'écran.

(Ctl-I) nT Translation de caractères

FONCTION : Permet l'échange des caractères minuscules et majuscules.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "ØT"

MBASIC: NON SUPPORTE PASCAL: NON SUPPORTE

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT: n = Ø si switch sur All+ n = 1 si switch sur A//e

Le paramètre ${\bf n}$ peut prendre les valeurs de ${\bf 0}$ à ${\bf 2}$, représentant 3 options différentes. Cette commande affecte uniquement l'affichage écran lorsque la commande d'écho est passée. Les caractères sortis sur imprimante ne sont pas modifiés.

n = Ø : Mode APPLE II+

Cette option permet de changer toutes les minuscules en majuscules avant de les afficher à l'écran.

n = 1 : Mode APPLE //e

Cette option ne modifie pas les caractères. Utilisée sur un APPLE II+, elle affiche les symboles numériques à la place des minuscules.

n = 2

Cette option transforme les minuscules en majuscules et les affiche en inverse vidéo. Sur un APPLE //e en affichage 8Ø colonnes, cette option ne fonctionne pas.

(Ctl-I) F_E/D Valide l'entrée au clavier

FONCTION: Permet l'entrée au clavier pendant les transmissions.

BASIC : PRINT CHR\$(9): "F E" MBASIC: LPRINT CHR\$(17): "F D" PASCAL : WRITELN(PTR, CHR(9), 'F E')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT : E Fonction validée.

ATTENTION : Les deux caractères de commande doivent toujours être séparés par un espace (et un seul). C'est une commande double fonction. précisée par la dernière lettre. E (comme Enable) valide la fonction et D (comme Disable) supprime la fonction.

Lorsque la carte travaille en mode réception (instruction INPUT), elle est capable, par défaut, de prendre en compte aussi bien les données recues à partir de sa ligne de réception, que celles entrées à partir du clavier. Cette commande permet donc éventuellement de dévalider l'opération de saisie au clavier.

(Ctl-I) Z

Ignore les caractères de contrôle

FONCTION: Supprimer le test des caractères de contrôle de commande.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "Z" MBASIC: LPRINT CHR\$(17):"Z"

PASCAL: WRITELN(PTR, CHR(9), 'Z')

TYPE: Commande NON chaînable.

VALEUR PAR DEFAUT : Commande non sélectionnée.

Cette fonction permet d'envoyer des données sans que le caractère de contrôle de commande soit pris en compte.

De même, la génération de caractères supplémentaires est supprimée. Ainsi, le back-space suivant l'accent circonflexe ou le tréma, ou bien le LF suivant le CR dans l'option CR+LF, ne seront pas émis automatiquement.

Cette commande peut être utilisée pour une séquence d'envoi de caractères permettant du graphisme sur une imprimante, par exemple. Bien que souvent utilisée à partir de programmes en langage machine pour envoyer les données sur les points d'entrée standard de la carte, elle peut aussi s'employer à partir de programmes en langage évolué.

RESTRICTION SOUS BASIC

Alors que sous PASCAL ou CP/M, seuls les caractères envoyés seront transmis, sous BASIC, on peut retrouver des problèmes d'espaces supplémentaires dus aux tabulations ou à la mise en page, surtout s'il y a écho sur l'écran. Prendre garde également à la programmation du nombre de caractères par ligne qui pourrait engendrer des retours chariot indésirables.

Sortie du mode de commande

Pour remettre à Ø cette commande, il faut réinitialiser la carte par un PR£n. Un autre moyen est de modifier la case mémoire contenant l'indicateur de la fonction. Ceci pourra être fait par la commande suivante :

POKE (1528+n), PEEK(1528+n)-128 où n est le numéro de slot.

(Ct1-I) R RESET

FONCTION: Désélectionner la sortie sur le périphérique.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "R" MBASIC : NON SUPPORTE PASCAL : NON SUPPORTE

TYPE: Commande NON chaînable.

Cette commande ne fonctionne que sous BASIC et elle doit être employée $\bf \hat{a}$ la place du PR£Ø.

L'avantage de cette commande est surtout mis en évidence lorsque l'on travaille avec une carte 8Ø colonnes sur APPLE //e. En effet, cette carte implantée en slot 3 se comporte comme un périphérique quelconque et le fait de commander un autre slot désélectionne le slot 3 et par là, la gestion sous 8Ø colonnes.

Les routines écrites dans la carte SUPERCOM permettent de détecter d'une manière automatique la présence de la carte 8Ø colonnes et de se reconnecter dessus par la commande (Ctl-I)R.

Un point d'entrée sur la carte permet la même fonction pour garder la compatibilité avec les cartes P2 et S2 MID. Ce point d'entrée peut être utile pour se reconnecter sur la carte 8Ø colonnes après l'utilisation d'une autre carte quelconque dans l'APPLE.

Il suffira de passer la commande BASIC : CALL AD à LA PLACE du PREØ.

Si n est le numéro du slot de la SUPERCOM, on pourra calculer AD de la manière suivante : AD = 49230 + (256 * n) (\$Cn4E)

NOTE: Si l'on ne travaille pas avec un DOS standard (DOS relogé du DOS MOVER du compilateur APPLESOFT, par exemple), faire suivre cette instruction par un **CALL 1002** pour réinstaller les pointeurs du DOS.

(Ctl-I) V

Affichage du numéro de VERSION

FONCTION: Permettre une identification du programme de la SUPERCOM.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "V"
MBASIC : NON SUPPORTE
PASCAL : NON SUPPORTE

TYPE: Commande chaînable.

Cette commande affiche à l'écran le numéro de version de la mémoire montée sur la carte et donne des renseignements sur le programme de recopie d'écran graphique s'il existe.

Numéro de version

Il se compose de 4 caractères dont la signification, dans l'ordre de gauche à droite, est la suivante :

- 1) Numéro de version du programme général.
- 2) Type de programme de recopie d'écran graphique.
- 3) Numéro de version du programme de recopie d'écran graphique.
- 4) Toujours un Ø dans les versions standard.

Type de programme

Si les numéros 2 et 3 de la version sont à Ø, cela veut dire que la carte est un modèle **TEXTE** uniquement.

Dans le cas contraire, la carte comporte un programme de recopie d'écran graphique pour une imprimante déterminée, auquel cas on verra les renseignements sous la forme ci-dessous :

GRAPH 1234 678

Dans cet exemple arbitraire, on voit une suite de numéros de 1 à 8 dont certains peuvent être manquants. Ils indiquent les options valides dans le programme de recopie d'écran. Ces options seront détaillées dans le paragraphe traitant de cette commande.

(Ctl-A) T Mode TERMINAL

FONCTION : Utiliser l'APPLE en console écran-clavier.

Mode COMMUNICATION uniquement.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "T"
MBASIC : NON SUPPORTE
PASCAL : NON SUPPORTE

TYPE: Commande NON chaînable.

Lorsque cette commande est passée, l'écran est effacé et un curseur fixe visualisé par un tiret s'affiche en haut à gauche.

A partir de cet instant, le fonctionnement de base est simple : tous les caractères tapés au clavier sont émis sur la ligne de transmission et tous les caractères reçus sur la ligne de réception sont affichés à l'écran.

Cette procédure est un moyen idéal pour tester facilement une liaison avec un équipement qui peut poser des incertitudes sur les modes de communication (format des données, protocole ...).

La carte SUPERCOM détecte automatiquement si une carte 8Ø colonnes (sur APPLE //e) était active au moment de la commande pour afficher les caractères à l'écran dans la même configuration.

ATTENTION: Comme ce mode de fonctionnement ne gère pas les lignes de contrôle, il est conseillé de ne pas travailler à des vitesses trop élevées. **600 BAUDS** est une valeur maximale recommandée.

Sortie du mode TERMINAL

Pour quitter le mode terminal, il suffit que la carte reconnaisse le caractère (Ctl-X), rentré à partir du clavier.

Si la commande a été passée à partir d'un programme BASIC, on retourne au programme sans avoir besoin de faire un PR£Ø, la carte se charge de cette opération en reconnaissant éventuellement la présence d'une carte 8Ø colonnes active dans un APPLE //e.

Ce fonctionnement simple en mode TERMINAL peut trouver des extensions grâce à deux commandes précédemment décrites :

(Ct1-A)E E ou (Ct1-A)C : Commande d'écho à l'écran. (Ct1-A)nS : Commande de chaînage sur un autre slot.

Ces commandes sont notées exceptionellement par un (Ct1-A) car le mode terminal ne peut s'appeler qu'en option communication.

Commande d'écho à l'écran

Lorsque cette commande est passée, les caractères tapés au clavier s'affichent également à l'écran. Cette fonction peut être agréable pour contrôler la frappe, mais le résultat peut dépendre de l'équipement en liaison. En effet, cette commande fait parfois double emploi avec la fonction d'écho établie par certains terminaux. Dans ce cas, les caractères risquent de s'afficher en double.

Commande de chaînage

Cette commande permet par exemple la sortie des caractères sur une imprimante. Elle peut fonctionner selon deux configurations dépendantes de la commande d'écho à l'écran.

Echo non validé: Seuls les caractères reçus s'affichent à l'écran et sont transmis sur la carte chaînée.

Echo validé: Les caractères reçus ET les caractères tapés au clavier s'affichent à l'écran et sont transmis sur la carte chaînée.

IMPORTANT: Le choix de l'imprimante revêt une grande importance dans ce type de fonctionnement. Il est en effet IMPERATIF que la vitesse d'écriture de celle-ci soit largement supérieure au débit des caractères pendant la transmission. En général, un petit buffer interne peut permettre de résoudre les problèmes de temps d'attente pendant les retours ligne de la tête d'écriture.

Il est évident que si l'imprimante demande trop de temps à l'impression, des caractères seront perdus pendant la transmission.

Dans ce mode de fonctionnement, une vitesse maximale de communication de 300 BAUDS est recommandée.

(Ctl-I) H Recopi

Recopie d'écran TEXTE

FONCTION: Recopie de la page TEXTE sur imprimante.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "H"

MBASIC : LPRINT CHR\$(17); "H"

PASCAL : WRITELN(PTR, CHR(9), 'H')

TYPE: Commande chaînable.

Cette commande permet la recopie d'un écran texte sur imprimante. La recopie se fera avec le jeu de caractères de l'imprimante et au format en vigueur déterminé avant cette commande (Normal, compressé, élargi...).

Le programme de la carte SUPERCOM détecte la présence de la carte 8Ø colonnes de l'APPLE //e pour faire la recopie d'écran dans la configuration en cours au moment du passage de cette commande.

Notons qu'il peut être intéressant de passer certaines consignes au préalable à l'imprimante pour une meilleure mise en page. (Sélection de taille de caractères, positionnement de marge, etc...).

La carte SUPERCOM supporte une commande de marge qui peut être utilisée pour positionner le texte avant la recopie d'écran. Voir le paragraphe concernant la commande (Ctl-I)nM.

(Ctl-I) nH Recopie d'écran graphique

FONCTION: Recopie des écrans graphiques page 1 ou 2 sur imprimante.

BASIC : PRINT CHR\$(9); "ØH"
MBASIC : LPRINT CHR\$(17); "ØH"

PASCAL : WRITELN(PTR, CHR(9), 'ØH')

TYPE: Commande chaînable.

Le paramètre **n** peut prendre une valeur comprise entre **0** et **255**. Se reporter au paragraphe des paramètres de recopie d'écran pour déterminer sa valeur.

NOTE : Si la carte est un modèle TEXTE et ne comporte donc pas de programme de recopie d'écran, un message d'erreur s'écrit sur l'imprimante.

Représentation sur imprimante

Suivant les types d'imprimantes, l'aspect de la représentation de l'image peut être sujet à de légères variations.

Centrage: Si l'imprimante possède des commandes permettant de programmer une marge, le programmeur pourra passer les commandes de marges à l'imprimante avant de programmer la recopie d'écran. Dans le cas contraire, la carte peut définir une marge par la commande (Ctl-I)nM. (Voir ce paragraphe).

Taille de l'image : Le programme de la carte est capable de sortir l'image en taille double. Par contre, certaines imprimantes n'ont pas la possibilité d'accepter cette taille sans couper l'image. Dans ce cas, il est peut-être possible de faire une recopie dans le sens vertical.

Modèle d'imprimante: Chaque modèle d'imprimante possède des codes de commandes graphiques qui lui sont propres et rarement compatibles avec d'autres modèles de marques différentes. Il faudra bien être sûr que la version graphique de la carte SUPERCOM en votre possession corresponde à l'imprimante qui lui est raccordée.

PARAMETRE DE RECOPIE D'ECRAN

Le tableau ci-dessous illustre les options possibles.

Option	Valeur	Fonction
1	Ø	Edition de la page 1
Telephone de	1	Edition de la page 2
2	Ø	Edition en inverse vidéo
	2	Edition en normal vidéo
3	Ø	Edition en double frappe
3	4	Edition en simple frappe
19 4 9	Ø	Edition en taille 1
diamona a	8	Edition en taille 2
an decree of	Ø	Edition normale taille 1 ou 2
5	16	Edition en taille 2 verticale ou mode couleur (SCRIBE)
6	Ø	Mode 28Ø ou 56Ø normal
0	32	Mode 56Ø étendu
6	Ø	Mode 28Ø ou 56Ø normal
0	32	Mode 56Ø étendu
	Ø	Edition de l'écran complet
7	64	Edition de 160 lignes et des
		4 lignes de texte
	Ø	Mode 28Ø colonnes
8	128	Mode 56Ø colonnes

Calcul du paramètre n

Pour calculer la valeur du paramètre, il suffit d'additionner les nombres définis dans la colonne VALEUR pour chaque option désirée.

La colonne OPTION indique les 8 options possibles. Pour être sûr qu'une option est disponible sur le programme de votre carte, se reporter à la commande (Ct1-I)V qui affiche la version.

NOTE : Si le paramètre **n** est donné à une valeur de **255**, le programme exécute une recopie texte et non graphique. La commande est alors identique à **(Ctl-I)H**.

REMARQUES SUR LES OPTIONS ALBEIT & MOLTRO

SOOTH ITS OF SOME OF AVERTISSEMENT IMPORTANT & Jee Goldgo siles 12

Le mode de recopie d'écran en 560 colonnes impose un APPLE //e muni d'une carte 80 colonnes étendue. De plus le swtich de la carte SUPERCOM doit être sur la position //e. Si cette configuration n'est pas respectée, les résultats peuvent être désastreux pour les logiciels en fonctionnement.

OPTION 1: Sélection de page

Le choix dépendra de la commande HGR ou HGR2 passée pour générer l'image. Sous CP/M - GBASIC, seule la page 1 est possible. Le mode 56Ø colonnes impose le choix sur la page 1 uniquement.

OPTION 2 : Inverse vidéo

Cette dénomination peut prêter à confusion car c'est le mode courant de recopie d'écran. On considère le mode inverse dans le sens où les points qui apparaissent à l'écran en blanc, sont imprimés en noir sur l'imprimante. Dans le cas d'une recopie couleur, seuls le blanc et le noir sont inversés.

OPTION 3: Simple ou double frappe

Cette option, disponible sur certaines imprimantes, ne modifie pas la taille de l'image, mais permet un meilleur contraste de celle-ci. Par contre, les temps d'impression se trouvent multipliés par 2 en double frappe.

OPTION 4: Taille Wifflith and anneance it affiliat at semnoton the cares at

Si l'option taille 2 est valide, elle peut toutefois se traduire par une image tronquée sur certaines imprimantes. De plus, elle ne peut être valide qu'en mode 28Ø colonnes. Dans ce cas, elle sera toujours représentée en taille 1 en mode 56Ø colonnes. Les recopies couleurs en mode 140-16 couleurs se font en taille unique.

OPTION 5: Taille 2 verticale

Si cette option est disponible, elle n'est jamais opérationnelle en mode 56Ø colonnes. Dans tous les cas, cette option ne permet jamais de reproduire les 4 lignes de texte sous l'image.

Dans le cas d'une recopie sur **SCRIBE**, ce bit permet de sélectionner l'option couleur (avec le ruban couleur). Si cette option n'est pas sélectionnée, la recopie se fera en noir et blanc (avec le ruban noir et blanc).

OPTION 6 : Mode 56Ø étendu

Ce mode est à programmer uniquement en conjonction avec le mode 56Ø. L'utilité de cette représentation est de composer une image de rapport hauteur/largeur identique aux coordonnées définies par programmation, bien qu'elle paraisse élargie sur le papier.

Exemple : le dessin en mode 56Ø d'un carré sera représenté à l'écran par un rectangle deux fois plus haut que large, mais la recopie d'écran avec ce paramètre restituera les bonnes proportions.

OPTION 7: Affichage des lignes de texte

Cette option permet de faire une recopie d'écran des 16Ø lignes graphiques et des 4 lignes de texte sous l'image. Ces 4 lignes seront les 4 lignes inférieures de la page texte normale et se feront avec les caractères standard de l'imprimante. Ceci peut permettre de sortir du texte à l'imprimante sous une image tracée en HGR2.

La taille des caractères d'impression a été choisie au mieux des possibilités de l'imprimante pour respecter les proportions par rapport à l'image. La recopie texte tenant compte automatiquement de la présence de la carte 8Ø colonnes, la taille 1 présente des difficultés pour respecter les proportions.

OPTION 8 : Mode 56Ø colonnes

Ce mode utilise le mode double haute résolution graphique. Il peut être en 560 colonnes noir et blanc ou en 140 colonnes 16 couleurs. La sélection en 16 couleurs se fera par l'option 5.

■ IMPORTANT: Pour que l'image sorte correctement sur l'imprimante en double haute résolution, il est IMPERATIF que la carte 8Ø colonnes soit active au moment de la recopie. L'écran peut toutefois être en mode texte.

(Ctl-I)nM Marge graphique

FONCTION : Définir une marge de recopie d'écran (texte et graphique).

BASIC : PRINT CHR\$(9); "5M"

MBASIC : LPRINT CHR\$(9); "2M"

PASCAL : WRITE(PTR.CHR(9), '10M')

TYPE: Commande chaînable.

Cette commande est à utiliser avant de passer une commande de recopie d'écran (texte ou graphique). Elle peut même être chaînée avec celle-ci. Le paramètre **n** permet de fixer une marge à gauche de l'image sur l'imprimante exprimée en nombre de caractères.

La taille réelle de la marge est cependant tributaire du jeux de caractère en cours de l'imprimante.

- En mode texte, la marge dépendra du jeu de caractères défini par l'utilisateur.
- En mode graphique, la marge sera fonction du jeu de caractère imposé par la recopie texte des 4 lignes inférieures sous l'image graphique et donc sujette à variation suivant les tailles de recopie graphique (même si cette option n'est pas programmée).

La valeur du paramètre déterminera donc la position de l'image sur l'imprimante, mais il faudra prendre garde à la taille de celle-ci pour ne pas donner une valeur qui entraînerait un décalage trop important. L'image serait alors tronquée ou imprimée sur deux lignes consécutives. Quelques essais pratiques permettront de se faire une opinion.

Cette commande doit être passée juste avant la recopie d'écran car elle suspend le contrôle du nombre de caractères par ligne (si ce contrôle est validé).

Lorsque la recopie d'écran est terminée, cette commande est automatiquement annulée. Il faudra donc la spécifier pour chaque recopie d'écran.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Page 56

Ces informations sont destinées à l'utilisateur désirant créer son propre programme de gestion pour une application à un terminal de spécifications particulières ou voulant étendre le champs d'application de la carte SUPERCOM.

Toute programmation en langage machine nécessitant une bonne connaissance du microprocesseur 6502 de L'APPLE ainsi que son langage, toutes les informations seront données en code hexadécimal.

Tout d'abord, un bref rappel de la répartition des zones mémoires attribuées aux cartes interfaces et la gestion qui en est faite par la carte

TO AVERTISSEMENT

Toutes les adresses seront données sous référence du système de base APPLE. Le système CP/M génère une translation d'adresse de \$2000. Les zones d'adresses relatives aux slots sous CP/M se trouveront donc dans l'espace \$E000 à \$EFFF.

Zone d'adressage de la mémoire programme

Sur l'APPLE, une zone d'adressage de 256 octets est réservée pour chaque slot. Ces adresses se trouvent dans la zone \$Cn00 à \$CnFF. où n représente le numéro du slot. La solution de la imposition de la propertie de la company de la compa

Exemple pour le slot 1: \$C100 à \$C1FFo 3015 Not abordonne est est est


De plus, une zone d'adressage de \$C800 à \$CFFF est commune à tous les slots et également réservée à l'utilisation des programmes des cartes interfaces, pada and land and land and a specific form the mountained as interfaces.

La mémoire de la carte SUPERCOM de type 2732 a une capacité égale au double de l'espace mémoire prévu. Nous allons voir de quelle manière elle est organisée.

Ecriture d'un programme en mémoire

- a) Le début du programme binaire sera toujours dans la zone \$Cn00 à \$CnFF. Le fait de travailler dans cette zone mémoire autorisera automatiquement l'accès à la zone \$C800.
- b) Dans cette zone, le programme devra faire appel à l'adresse \$CFFF qui permet de fermer la zone \$C800 commune à toutes les cartes.
- c) Cette contrainte fait apparaître qu'un programme ne pourra pas être écrit dans la zone \$CFØØ à \$CFFF. En pratique, cet espace mémoire logera la zone de programme \$CnØØ à \$CnFF.
- d) Une commutation logique permet de doubler la zone mémoire accessible, ces deux zones occupant les mêmes adresses vis-à-vis du système. Par précaution, certaines zones recevront le même programme.

Le tableau ci-dessous illustre les zones d'utilisation de la mémoire d'une carte par rapport à l'adressage réel de celle-ci.



Adressage des entrées/sorties

En plus de la zone mémoire réservée pour les programmes, chaque slot de l'APPLE a une zone mémoire réservée pour les entrées/sorties. Ces adresses se situent dans l'espace \$CØ(n+8)Ø à \$CØ(n+8)F, n représentant le numéro du slot.

Page 58

Exemple pour le slot 1 : \$CØ9Ø à \$CØ9F

Contrôleur de communications

Sur la carte SUPERCOM, l'organe qui gère les entrées/sorties en faisant les conversions séries/parallèles est un ACIA (Asynchronous Communication Interface Adaptater) référence 6551.

Il n'utilise que 4 adresses sur les 16 disponibles qui sont :

\$CØ(n+8) 8 à \$CØ (n+8)B

Ces 4 adresses donnent accès à 4 octets sur l'ACIA qui sont dénommés REGISTRES, dont les fonctions sont les suivantes avec les adresses données pour le slot 1 :

\$CØ98 (écriture) : REGISTRE DE TRANSMISSION

\$CØ98 (lecture) : REGISTRE DE RECEPTION

\$CØ99 (lecture seule) : REGISTRE D'ETAT

\$CØ9A (lecture/écriture) : REGISTRE DE COMMANDES \$CØ9B (lecture/écriture) : REGISTRE DE CONTROLE

Chacun de ces registres sera décrit dans le paragraphe consacré au contrôleur de communication.

Commutation mémoire

Quatre adresses réservées aux entrées/sorties sont prises par le programme de la carte. Elles permettent de commuter les 2 parties de la mémoire programme.

L'utilisation de l'une quelconque de ces 4 adresses est sans importance, seul l'état des données assure la commutation en mode écriture uniquement.

Données = \$00 : Commutation de la première moitié de la mémoire. **Données = \$FF** : Commutation de la seconde moitié de la mémoire.

Zone d'adresses : \$CØ(n+8)C à \$CØ(n+8)F

Contrôle de handshake

La possibilité de contrôler la ligne de sortie CTS (broche 5 du connecteur) est particulièrement intéressante en mode communication. Ce contrôle est uniquement implanté sur les circuits SUPERCOM à partir de la révision Ø.2. Le fonctionnement est le suivant : A la mise sous tension ou après un RESET, la ligne CTS est au niveau bas signalant au périphérique qu'il ne peut pas envoyer de données. Sur une instruction INPUT, la carte commande cette ligne pour la passer au niveau haut signalant ainsi sa capacité en réception de données. Le programme de la carte détecte un CR pour redescendre cette ligne et avoir ainsi le temps de traiter ses données.

Quatre adresses sont réservées pour gérer cette ligne de contrôle. L'utilisation de l'une quelconque de ces 4 adresses est sans importance, seul l'état des données assure la commutation en mode écriture uniquement.

Données = \$01 : Ligne au niveau haut (réception possible) **Données = \$00** : Ligne au niveau bas (réception interdite)

Zone d'adresses : \$CØ(n+8)4 à \$CØ(n+8)7

Switches de présélection

Deux autres adresses de cet espace peuvent être utilisées en lecture seulement pour connaître l'état des switches.

\$CØ(n+8)1 : switch 1 (bloc de 6). \$CØ(n+8)2 : switch 2 (bloc de 8).

Les deux adresses restantes - \$CØ(n+8)Ø et \$CØ(n+8)3 - sont inutilisées et à proscrire de toute utilisation.

La lecture des informations de chacun des deux switches pourra donner au programmeur des renseignements intéressants.


Les deux tableaux de la page suivante permettent d'illustrer la correspondance des switches avec leur position sur le bus des données.

L'état du bit correspondant au switch sera dépendant de la position de celui-ci. Les lignes de ces deux adresses qui ne sont pas connectées se traduisent par des états indéfinis sur les bits de données.

Correspondance des switches avec le bus de données agains à anoi.


SWITCH 1 :: Adresse \$CØ(n+8)1 agen 8 op oldmesses og not insumos age

MID Carte SUPERCOM



Seulement six lignes de données sont occupées par ce switch. Les deux bits restants (D2 et D3) auront des états indéfinis à la lecture de cette adresse.

SWITCH 2 : Adresse \$CØ(n+8)2



Sept lignes de données sont occupées par ce switch. A cette adresse, le bit restant (DØ) sera toujours lu à Ø.

Le switch IRQ est un simple interrupteur, son état ne peut pas être lu sur le bus de données.

Zone d'adressage des mémoires spécialisées

Par convention, un ensemble de 8 cases mémoires par slot est réservé aux programmes de gestion des cartes interfaces. Leurs adresses se situent dans la zone de mémoire d'écran, mais non utilisées par l'affichage. Elles se répartissent de la manière suivante (n est le numéro de slot):

\$47(n+8) \$4F(n+8) \$57(n+8) \$5F(n+8) \$67(n+8) \$6F(n+8) \$77(n+8) \$7F(n+8)

Chacune de ces mémoires est exploitée par le programme de gestion d'une manière bien définie. La description des ces fonctions est illustrée ci-dessous avec leur adressage donné pour le slot 1.

\$479: Temporisations

Bit Ø et bit 1 : Délai sur FF (n = Ø à 3)

Bit 2 et bit 3 : Délai sur LF (n = Ø à 3)

Bit 4 et bit 5 : Délai sur CR (n = Ø à 3)

Bit 6 et bit 7 : Option translation caractère (n = Ø à 2)

\$4F9: Compteur 8 bits utilisé par le mode commande

\$579 : Registre d'état numéro 1

Bits Ø à 2 : Etat du mode commande (Ø à 7)

Bits 3 à 5 : Slot de chaînage de carte (Ø à7)

Bit 6 : Non utilisé

Bit 7 : Signale une commande de marge graphique

\$5F9 : Caractère de contrôle de commande

Bits Ø à 6 : Valeur du caractère

Bit 7: Normal à Ø. Passe à 1 par (Ct1-I)Z

\$679 : Status. 8 bits utilisés

PASCAL : Registre d'état pour détection d'erreur

BASIC : Stocke l'adresse du pointeur d'entrée du slot chaîné

\$6F9 : Valeur du nombre de caractères par ligne

Chargé par la commande (Ctl-I)nN Pas de contrôle si valeur à Ø

\$779 : Compteur de caractères ou valeur de la marge graphique

\$7F9: Registre d'états divers

Bit 1: mode. Ø = PRINTER - 1 = COMMUNICATION

Bit 2 : Clavier validé si bit à 1

Bit 3: Test XON/XOFF si bit à 1

Bit 4: Système en cours : Ø = BASIC - 1 = PASCAL ou CP/M

Bit 5 : LF en entrée supprimé si bit à 1

Bit 6 : Valide l'option TAB si bit à 1

Bit 7: Echo sur écran si bit à 1

Une case mémoire supplémentaire non indexée sur le numéro de slot est utilisée par le programme de la carte :

\$7F8 : Contient la valeur \$Cn

(n = numéro de slot de la carte)

POINTS D'ENTREES STANDARD

BASIC

\$CnØØ : Initialisation \$CnØ5 : Lecture en entrée

DUPI Le caractère lu sur l'ACIA ou sur le clavier est passé par DUPITT

l'accumulateur.

\$CnØ7: Ecriture en sortie

Le caractère lu dans l'accumulateur est transmis sur l'ACIA.

\$Cn4E : Reset et réinstallation carte 80 colonnes.

PASCAL 1.0 - CP/M 2.20

\$C800 : Initialisation
\$C840 : Lecture en entrée
\$C9AA : Ecriture en sortie

PASCAL 1.1 et 1.2 - CP/M 2.23 et 2.26

Dans ces versions, les points d'entrées se situent dans la zone mémoire \$CnØØ à \$CnFF. La valeur de l'adresse basse réelle du point d'entrée est donnée dans les adresses ci-dessous.

\$CnØD: Initialisation

\$CnØE : Lecture en entrée

Le caractère est rendu par l'accumulateur. Le registre d'état peut

contenir une erreur.

\$CnØF : Ecriture en sortie

Le caractère est passé par l'accumulateur.

\$Cn10 : Contrôle d'état

En entrée, l'accumulateur contient le type de demande soit :

Ø: Demande prêt pour écrire

1 : Un caractère est-il reçu ?

La réponse est donnée par l'état de la carry soit :


C = Ø réponse NON

C = 1 réponse OUI

CONTROLEUR DE COMMUNICATIONS DESCRIPTION DES REGISTRES

REGISTRE DE CONTROLE (\$CØ(n+8)B)


Ce registre permet de fixer la vitesse et le format de la transmission. La répartition des bits de ce registre est illustrée dans le tableau ci-dessous.



Le montage de ce contrôleur sur la carte SUPERCOM ne permet pas l'utilisation d'une horloge externe. Le bit 4 devra donc toujours être programmé à 1 et les 4 bits de contrôle de la vitesse devront être différents de la valeur 0000.

REGISTRE DE COMMANDE (CØ(n+8)A)

Ce registre est utilisé pour les contrôles spécifiques de transmission. Le tableau ci-dessous illustre les différentes fonctions de chaque bit.




Le programme de la carte ne permet pas de fonctionner avec les bits d'interruptions validés. De plus, il programme toujours le bit 4 en mode normal

REGISTRE D'ETAT (\$CØ(n+8)9)

C'est ce registre qui sera testé en permanence par le programme pour connaître l'état des lignes de communication.

Dans le tableau ci-dessous, chaque fonction est stipulée pour être effective lorsque le bit correspondant est à 1.



Un bref commentaire sur chacun de ces bit est nécessaire :

Bit Ø : Erreur parité

Ce bit se positionne sur une erreur de parité en réception uniquement. Cette condition d'erreur ne génère pas d'interruption. Le bit est remis à \emptyset soit par une nouvelle réception correcte, soit par une lecture du registre de réception de données.

Bit 1: Erreur trame

Ce bit se positionne sur une réception de caractère dans le cas d'une anomalie sur les bits STOP. Par exemple, une erreur de définition dans le nombre de bits de DATA peut entraîner un mauvais positionnement des bits de STOP.

Cette condition d'erreur ne génère pas d'interruption. Le bit est remis à Ø soit par une nouvelle réception correcte, soit par une lecture du registre de réception de données.

Bit 2: Erreur lecture

Ce bit se positionne principalement soit parce que le caractère reçu n'a pas été lu dans le registre de réception et a été écrasé par une nouvelle réception, soit pour des mauvaises configurations de vitesses de transmission.

Cette condition d'erreur ne génère pas d'interruption. Le bit est remis à \emptyset par une nouvelle réception correcte suivant une lecture du registre de réception de données.

Bit 3 : Caractère reçu

Ce bit signale la réception d'un caractère dont la valeur est disponible dans le registre de réception. Il devra être testé avant toute lecture de caractère. Si l'on veut éviter de tester systématiquement ce bit, le bit 1 du registre de commande peut être programmé pour générer une interruption à chaque réception de caractère.

Ce bit est remis à Ø par la lecture du registre de réception de données.

Bit 4: Transmission libre

Ce bit est à 1 si le registre d'émission peut être chargé. Dès qu'un caractère est écrit dans le registre d'émission , il est transféré dans un second registre d'envoi. Un second caractère peut donc être de nouveau écrit dans ce registre pour être mis en attente d'envoi.

Il est impératif de tester l'état de ce bit avant d'écrire un caractère. Comme pour la réception, une interruption peut être générée à la fin de l'envoi de chaque caractère en programmant convenablement les bits 2 et 3 du registre de commande.

Bits 5 et 6 : Etat des lignes DCD et DSR

L'état de ces bits reflète le niveau des lignes qui leur sont associées. **DCD** : broche 8 du connecteur. **DSR** : broche 4 ou 20 suivant la position de **SW-3**.

Le changement d'état de ces bits positionne le bit IRQ de ce registre et par là, la ligne IRQ de la carte. C'est la raison majeure de l'utilité de couper le switch IRQ si l'interruption n'est pas gérée au niveau de l'APPLE.

Bit 7: IRQ

Ce bit est le reflet de la ligne physique d'interruption de la carte. Il se positionne pour tous types d'interruptions décrits précédemment.

GESTION DES INTERRUPTIONS

Le fonctionnement de la carte SUPERCOM sous interruptions nécessitera obligatoirement un programme machine de gestion de ces interruptions. Le programme résidant sur la mémoire de la carte sera alors certainement de peu d'utilité, le programmeur devant gérer complètement le contrôleur de communication.

Le switch **IRQ** de la carte devra être positionné sur **ON** pour que la ligne physique soit opérationnelle.

Le programmeur devra définir le registre de commande pour sélectionner le type d'interruption souhaitée (à l'émission, à la réception ou les deux). La routine de traitement devra tenir compte alors des interruptions qui pourraient survenir uniquement du fait de la variation de l'état des lignes de contrôle.

Il est évident que pour entreprendre l'écriture de tels programmes, l'utilisateur devra avoir une parfaite connaisance du langage machine, du fonctionnement interne de l'APPLE et du système d'exploitation sous lequel ce programme serait écrit.


Ce manuel étant avant tout la notice de fonctionnement de la carte SUPERCOM, il est exclu de donner des explications longues et délicates sur le fonctionnement des interruptions sous les différents systèmes d'exploitation.

Des renseignements plus spécialisés sur le contrôleur de communications **6551** peuvent se trouver dans les notices des constructeurs de ce composant. (SYNERTEK, ROCKWELL, etc...).


MONTAGES EN BOUCLE DE COURANT

SUPERCOM EN RECEPTION

MONTAGE EN PERIPHERIQUE PASSIF




MONTAGE EN PERIPHERIQUE ACTIF



Dans ces deux montages, la résistance de $22\emptyset\Omega$ est prévue sur la carte mais elle n'est pas montée d'origine.

SUPERCOM EN EMISSION

TOUJOURS EN EMETTEUR ACTIF



Les deux résistances représentées ci-dessus ont leurs emplacements prévus sur la carte mais elles ne sont pas montées d'origine pour des raisons de sécurité de connexion.

Dans ces trois montages, les valeurs des résistances sont données à titre indicatif. Pour les connexions en boucle de courant, il est recommandé de bien connaître le schéma et le fonctionnement de l'interface du périphérique. C'est à cette condition que le bon choix du mode de raccordement et du calcul des résistances qui fixent le courant, pourra se faire.


MPORTANT

En utilisation en mode réception, ne pas oublier de câbler la broche 1Ø du connecteur à la masse pour assurer le fonctionnement du récepteur.

RACCORDEMENT SUR MINITEL

La connexion sur terminal MINITEL est réalisée uniquement sur les lignes de données, sans utilisation des lignes de contrôle. Le niveau de tension est le niveau TTL (Ø-5Volts).

Le raccordement se fait sur la prise **DIN** 5 broches située à l'opposé de la prise téléphonique suivant le schéma ci-dessous.



MODE DE TRANSMISSION

Le mode de transmission courant sur cet équipement est à 1200 BAUDS, avec 7 bits de données + parité paire et 1 bit STOP.

CONNECTEUR

	~ 4
MASSE DE PROTECTION 1	10
RECEPTION DATA 2	
TRANSMISSION DATA ← 3	O 15
RTS 4	
CTS ← 5	
DSR ← 6	
MRSSE COMMUNE 7	
DCD 8	
TxCI+ ← 9	
VALIDATION R×CI → 10	
T×C1- ← 11	0 24
Tx MINITEL ← 12	0 25 ← RxC1-
Rx MINITEL 13	
	· -

Broches actives après montage des résistances

CONNECTEUR DB-25 FEMELLE

Les broches non repérées sont libres. Les flèches indiquent le sens des entrées/sorties.

